

## پسورد ریکاوری روتر سیسکو

در برخی از موارد ممکن است پسورد ورود به کنسول روتر سیسکو را فراموش کرده اید و یا شخص دیگری این پسورد را تعیین کرده و به او دسترسی ندارید. در این شرایط نیاز به ریکاور کردن پسورد دارید. برای انجام این کار مراحل زیر را انجام دهید:

1. کابل کنسول را به روتر متصل کرده و نرم افزار Putty یا SecureCRT را باز کنید.

2. روتر را خاموش و روشن کنید؛ پیش از decompress شدن IOS، کلید Ctrl+PauseBreak را بزنیید تا وارد محیط Rommon شوید.

3. دستور confreg 0x2142 را وارد کرده و با اجرای دستور reset، روتر را دوباره راه اندازی کنید.

```
Rommon >confreg 0x2142
```

```
Rommon >reset
```

4. روتر ریست شده و فاقد تنظیمات بالا می آید. حال وارد Enable Mode شده و دستور زیر را وارد کنید تا تنظیمات startup-config بر روی running-config کپی شود:

```
Router#copy startup-config running-config
```

توجه داشته باشید در صورتی که دستور را به صورت copy running-config startup-config وارد کنید، تمامی تنظیمات روتر پاک میشود.

5. پس از کپی شدن تنظیمات بر روی روتر، پسورد را تغییر دهید.

6. در مرحله آخر، Config Register را با استفاده از دستور زیر به حالت قبل برگردانید:

```
R1(config)#config-register 0x2102
```

```
R1#wr
```